


ASSEMBLE DRAWING

MX-5500



A01 – bočnice pravá	D03 – pružinka
A02 – bočnice levá	E01, 02 – vodič a příslušný díl
A03 – špička	E03 – kolo posuvu
A04 – šroubek do plastu	E04 – čistič kola posuvu
B01, 03, 04 – páka posuvu	F01, 02, 03 – zátkovka
B02 – pružina páčky	F04 – zajišťovací páčka
B05, 06 – podložka+šroubek	F05 – pružinka
C00 – tisková hlava	G01, 02, 03, 04 – příslušná lišta
C05 – oska tiskové hlavy	G05, 06 – gumový váleček
C06 – rámeček tiskové hlavy	G07 – kryt gumového válečku
C07, 08 – ložička+kryt	G08 – masazní osa válečku
C09 – tiskový řemenek	G09, 10 – šroubek+podložka
D01, 02 – držák korouče etiket	H01, 02, 03, 08, 09 – držák barvičho válečku