


# ASSEMBLE DRAWING MX-6600 plus (L-plus, S-plus)



A01 – bočnice pravá	D01, 04 – trn na kotouč
A02 – bočnice levá	E01, 02 – přítlak
A03 – šňůrka	E03, 09, 10 – kolo posuvu
A04 – vrut	E04 – separátor
A05 – kryt tiskové hlavy	F01, 02, 03 – drážka
B01 – páčka posuvu	F04 – zajišťovací páčka
B02 – pružina	F05 – pružinka
B06 – vrut	G01, 02, 03, 11 – přední kryt
C00 – tisková hlava	G05, 06, 08 – gumový váleček
C05 – osa tiskové hlavy	G07 – držák gumového válečku
C06 – indikátor	G09, 10 – podložka + šroubek
C07, 08 – ločtíko + kryt	H01, 08 – kryt barvičho válečku
C015 – tiskový remek	H03 – držák barvičho válečku